


NÁVOD K POUŽITÍ - OSVĚŽOVAČ VZDUCHU AIR CL-1

I. Upozornění: Vždy je třeba dodržovat následující základní bezpečnostní opatření - vyhnete se ztrátám na životech a škodám na majetku.



POKYNY PRO INSTALACI

1. Nepoužívejte nebezpečnou zásuvku nebo napájení.
2. Neinstalujte zařízení na místo, kde se ho mohou dotýkat děti.
3. Neinstalujte zařízení na místo, které neunes jeho hmotnost, hrozí pád.
4. Zařízení nenaklánějte.
5. Udržujte zařízení mimo dosah ohně a zdrojů tepla, zakažte v okolí skladování hořlavých a výbušných materiálů.
6. Kromě atomizéru není materiál pouzdra odolný vůči korozi.
7. Nepoužívejte zařízení při vysokých teplotách nebo vlhkém prostředí.
8. Při práci se zařízením nepoužívejte hořlavá, výbušná, žíravá a jiná nebezpečná rozpouštědla.




PODMÍNKY INSTALACE

1. Pro instalaci zajistěte stabilní a pevný povrch.
2. Instalujte zařízení ve větraném prostoru.
3. Když je zařízení v provozu, neblokujte postřikovač rukou nebo jinými překážkami.
4. Nelijte na ani do zařízení vodu nebo vodivou, korozivní kapalinu.
5. V extrémním počasí zařízení vypněte.



Tento osvěžovač vzduchu je určen pro použití vonných olejů bez míchání s vodou. Pro lepší působení parfému v prostředí doporučujeme používat pouze čisté olejové vůně.

II. Vlastnosti produktu





- Napětí: 5 V
- Výkon: 1 W
- Kapacita: 30 ml

- Hlasitost: ≤ 30 dba
- Hmotnost: 0,36 kg
- Pokrytí: 30 m³

- Velikost: 68 x 66 x 132,5 mm
- Barva: černá
- Náplň: dolévací olejová vůně

III. Instrukce k příslušenství



IV. Jak zařízení používat



01. Vyberte si svou oblíbenou vůni.



02. Zatáhněte spodní část dolů, abyste mohli doplnit olej.



03. Odšroubujte láhev proti směru hodinových ručiček, abyste mohli naplnit nádobu.



04. Nalijte do lahvičky olejovou vůni.



05. Vložte atomizér do stroje.



06. Použijte nabíjení pomocí Type-C.



07. Dlouhým stisknutím tlačítka přepněte mezi režimem pro auto a domácnost.



08. Užívejte si vůni ve Vašem prostoru.

V. Přepínání mezi režimem pro auto a domácnost

1. Podržte tlačítko po dobu delší než 6 sekund, dokud neuslyšíte zvuk „DiDi“ nebo „DiDiDi“, což znamená změnu režimu.
2. Režim auta: Uslyšíte „DiDi“ a 3 LED diody dvakrát bliknou.
3. Domácí režim: Uslyšíte „DiDiDi“ a 3 LED diody třikrát bliknou.

VI. Popis ovládání režimu auta

1. Funkce tlačítka:
 - a. Krátkým stisknutím tlačítka nastavíte úroveň intenzity (cyklicky 1.–3. úroveň).
 - b. Dlouhým stisknutím tlačítka (více než 2 sekundy) se zařízení vypne/zapne – uslyšíte pípnutí.
2. Popis úrovní intenzity:
 - a. Úroveň 1: Rozprašování 5 sekund, pauza 600 sekund, 1 LED svítí.
 - b. Úroveň 2: Rozprašování 5 sekund, pauza 180 sekund, 2 LED svítí.
 - c. Úroveň 3: Rozprašování 12 sekund, pauza 60 sekund, 3 LED svítí.
3. Popis indikátorů:
 - a. Při stisknutí tlačítka pro nastavení intenzity se rozsvítí odpovídající počet LED diod.
 - b. Při běhu zařízení ukazuje počet LED světel intenzitu rozprašování.
 - c. Při vypnutí zařízení žádné LED světlo nesvítí.
4. Funkce snímání vibrací:
 - a. Pokud zařízení neucítí vnější vibrace po dobu 5 minut, automaticky přejde do režimu spánku a zastaví rozprašování. *Poznámka: Domácí režim nemá funkci start-stop pomocí vibrací.*
 - b. Když zařízení vstoupí do režimu spánku, začne okamžitě znovu pracovat podle nastaveného stupně intenzity, jakmile zaznamená vnější vibrace.

5. Pokud je zařízení nakloněno o více než 45 stupňů, narovnejte jej co nejdříve, aby nedošlo k úniku esenciálních olejů.

VII. Domácí režim – návod k ovládání

1. Funkce tlačítka:

- a. Krátkým stisknutím tlačítka upravíte úroveň intenzity (cyklicky mezi úrovněmi 1–3).
- b. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu delší než 2 sekundy, dokud neuslyšíte „pípnutí“, můžete zařízení zapnout nebo vypnout.

2. Popis úrovní intenzity:

- a. • Úroveň 1: Rozprašování 5 sekund, pauza 600 sekund, 1 LED svítí při provozu.
- b. • Úroveň 2: Rozprašování 5 sekund, pauza 180 sekund, 2 LED svítí při provozu.
- c. • Úroveň 3: Rozprašování 12 sekund, pauza 60 sekund, 3 LED svítí při provozu.

VIII. Nedostatečná baterie a pokyny k nabíjení

1. Nedostatečná baterie: Pokud je baterie vybitá, 3 LED diody budou nepřetržitě blikat. V takovém případě zařízení nabijte.
2. Nabíjení: Během nabíjení 3 LED diody postupně blikají.
3. Plně nabitá: Když je připojen kabel Type-C, 3 LED diody trvale svítí, což znamená, že baterie je plně nabitá.

IX. Kontrola závad

Žádná vůně:

1. 1. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a zda má nabitou baterii.
2. 2. Zkontrolujte, zda čerpadlo funguje a zda není tryska ucpaná.
3. 3. Zkontrolujte, zda v lahvičce nedošel esenciální olej a zda je hadička správně připojena.

Slabá vůně:

1. 1. Únik oleje uvnitř zařízení: Zkontrolujte, zda je lahvička správně utěsněná.
2. 2. Únik oleje z mlhového výstupu: Zkontrolujte, zda není výstupní otvor mlhy ucpaný překážkou.

Neobvyklý hluk:

1. Zkontrolujte, zda čerpadlo nevypadlo a znovu ho správně nainstalujte.
2. Zkontrolujte, zda mlhový výstup není ucpaný.
3. Zkontrolujte, zda čerpadlo správně proudí vzduch a není pod nízkým tlakem.

X. Záruka a poprodejní servis

1. Poprodejní servis

- (1) Poskytujeme bezplatné technické pokyny k procesu instalace.
- (2) Poskytujeme bezplatnou online konzultaci s nejčastějšími dotazy.

2. Záruka na zařízení

- (1) Všechna zařízení mají záruku 12 měsíců (ode dne zakoupení).
- (2) Pro využití záruky předložte záruční list, fakturu, nebo jiný doklad, kterým lze prokázat objednávku od naší společnosti.
- (3) Lidská chyba či nesprávné zacházení s přístrojem způsobí, že následná závada nebude spadat do rozsahu záruky a nebude uznána.

IXI. Údržba přístroje

1. Zařízení pravidelně čistěte, aby správně fungovalo, navrhujeme cyklus co 2 - 3 měsíce.

2. Při čištění vypněte napájení, také nepoužívejte k přímému ovládní mokré ruce, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

XII. Dlouhodobé nepoužívání

- (1) Vypněte a přerušete napájení a poté sviňte napájecí kabel.
- (2) Vyčistěte součásti filtru.
- (3) Umístěte balení s aktivním uhlím do zařízení tak, aby zbytkové látky v zařízení nevytvářely zápach.
- (4) Vybavte stroj protiprachovým krytem a umístěte ho na stinné a větrané místo.