

NÁVOD K POUŽITÍ - OSVĚŽOVAČ VZDUCHU AIR CL-10

I. Upozornění: Vždy je třeba dodržovat následující základní bezpečnostní opatření - vyhnete se ztrátám na životech a škodám na majetku.



Zákaz

VAROVÁNÍ

Může způsobit úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru.

POKYNY PRO INSTALACI

1. Nepoužívejte nebezpečnou zásuvku nebo napájení.
2. Neinstalujte zařízení na místo, kde se ho mohou dotýkat děti.
3. Neinstalujte zařízení na místo, které neunes jeho hmotnost, hrozí pád.
4. Zařízení nenaklánějte.
5. Udržujte zařízení mimo dosah ohně a zdrojů tepla, zakažte v okolí skladování hořlavých a výbušných materiálů.
6. Kromě atomizéru není materiál pouzdra odolný vůči korozi.
7. Nepoužívejte zařízení při vysokých teplotách nebo vlhkém prostředí.
8. Při práci se zařízením nepoužívejte hořlavá, výbušná, žíravá a jiná nebezpečná rozpouštědla.



Poznámka

Může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.

PODMÍNKY INSTALACE

1. Pro instalaci zajistěte stabilní a pevný povrch.
2. Instalujte zařízení ve větraném prostoru.
3. Když je zařízení v provozu, neblokujte postřikovač rukou nebo jinými překážkami.
4. Nelijte na ani do zařízení vodu nebo vodivou, korozivní kapalinu.
5. V extrémním počasí zařízení vypněte.

POZOR


Tento osvěžovač vzduchu je určen pro použití vonných olejů bez míchání s vodou. Pro lepší působení parfému v prostředí doporučujeme používat pouze čisté olejové vůně.

II. Parametry produktu



- Napětí: 12 V
- Výkon: 15 W
- Kapacita: 1 000 ml
- Hlasitost: ≤ 35 dba
- Hmotnost: 3,9 kg
- Pokrytí: 3 000 - 4 000 m³
- Velikost: 295 x 113 x 230 mm
- Barva: bílá
- Náplň: dolévací olejová vůně

III. Instrukce k příslušenství



Zámek zařízení




Rozprašovací tryska




Hlava atomizéru



Láhev s vonným olejem



Pro zavěšení osvěžovače je potřeba dlouhý šroub, průměr viz otvor pro originální šroub.



Vhodná pozice pro otvor pro šroub

IV. Jak zařízení používat



01. Vyberte si svou oblíbenou vůni.



02. Odemkněte zámek zařízení.



03. Odšroubujte hlavu atomizéru a vyjměte láhev na olejovou vůni.



04. Nalijte do lahvičky olejovou vůni.



05. Zašroubujte hlavu atomizéru a vložte láhev do stroje.



06. Připojte k zařízení napájecí kabel.




07. Zapněte přístroj tlačítkem Power.




08. Nastavte ovládací program pomocí mobilní aplikace.

V. Uvedení do provozu




1. Níže je ukázáno spouštěcí rozhraní přístroje, zapnutí trvá 2 sekundy.




Spouštěcí rozhraní přístroje

2. Na displeji si můžete zobrazit: současný den, místní čas, časová perioda přístroje, čas, kdy přístroj pracuje a kdy má pauzu, ikony atomizéru a větráku, ikony připojení WiFi a bluetooth.



3. Nastavte časovou periodu a frekvenci přístroje: pro vstup do nastavení zmáčkněte tlačítko "posun vpravo" (▶).



(1) Nejprve: vyberte pracovní den, který je třeba nastavit, stiskněte tlačítko výběru dne (⬆), stiskněte tlačítko "ENT" pro nastavení dne pro potvrzení a výběr dne pracovního dne a pro návrat stiskněte tlačítko "BACK" (Poznámka: Pokud je zvolené nastavení pondělí, pak nastavení úterý-neděle zůstává stejné jako pondělí a tuto metodu lze použít k rychlému nastavení).

(2) Za druhé: vyberte časovou periodu, stisknutím tlačítka (⬆) upravte časové období, celkem je k dispozici 5 časových period, stisknutím tlačítka (▶) posuňte kurzor k výběru, stisknutím tlačítka "BACK" se vrátíte.


(3) Za třetí: nastavte pracovní dobu a pracovní frekvenci, stiskněte tlačítko (⬆) pro úpravu hodnoty, stiskněte tlačítko (▶) pro pohyb kurzoru a stiskněte tlačítko "BACK" pro návrat.

(4) Za čtvrté: po všech těchto nastaveních stiskněte tlačítko ENT pro potvrzení nastavení.

4. Nastavte místní čas a den: stiskněte současně tlačítko  + .



5. Nastavte heslo přístroje: stiskněte současně tlačítko "BACK" + "ENT".



(1) Zadejte poprvé čtyřmístné heslo, stiskněte  pro nastavení hodnoty a stisknutím tlačítka  posuňte kurzor.

(2) Podruhé zadejte čtyřmístné heslo, stisknutím tlačítka  upravte hodnotu a stisknutím tlačítka  přesunete kurzor (poznámka: poprvé zadané čtyřmístné heslo musí být shodné s druhým heslem, pokud má být vše úspěšně nastaveno).

6. Zapnutí/vypnutí: Dlouze stiskněte tlačítko „ENT“, dokud neuslyšíte „pípnutí“, poté můžete stroj zapnout/vypnout.

7. Zapnutí/vypnutí ventilátoru: Dlouze stiskněte tlačítko "BACK" pro zapnutí/vypnutí ventilátoru a sledujte ikonu (objeví se/zmizí).

8. Reset stroje: Stiskněte současně tlačítka "ZPĚT" + , dokud neuslyšíte pět pípnutí „Didi Didi“, poté tlačítko uvolněte a zařízení spustí proces resetování.

9. Poté, co na zařízení po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, obrazovka se vypne. Dalším stisknutím tlačítka probudíte podsvícení obrazovky.

VI. Popis funkce detekce objemu esenciálního oleje

Když je v osvěžovači esenciálního oleje již nedostatek, aplikace vás upozorní.



VII. Postupy a nastavení v aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci Aroma-Link.



IOS APP



Android APP

Chcete-li začít konfigurovat difuzér na telefonu, naskenujte prosím QR kód a stáhněte si aplikaci "Aroma-Link".


2. Připojení aplikace

V prvním kroku zapněte na svém telefonu funkci bluetooth.


Ve druhém kroku spusťte aplikaci Aroma-Link a vyberte režim bluetooth. Poté klikněte na Moje zařízení, najdete název zařízení Smart A0 (mobilní telefon by měl být poblíž difuzéru).

Třetí krok - klikněte na toto zařízení a vložte heslo 1234 (výchozí nastavení je 1234), přístroj bude úspěšně připojen.


Podívejte se na obrázky 1 - 4.




Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3




Obrázek 4

3. Zobrazte si pracovní stav a můžete zařízení ovládat


V aplikaci můžete zkontrolovat dobu fungování a dobu pauzy, změnit nastavení a zapnout/vypnout celý přístroj.

4. Nastavení pracovní doby

Klikněte na “Nastavit” v hlavním rozhraní pro nastavení pracovní doby, systém podporuje nastavení 5 pracovních období na každý den. Po nastavení klikněte pro dokončení na “Uložit” (viz obrázek 5 a 6).



Obrázek 5




Obrázek 6

5. Klikněte na “Set up” na hlavní obrazovce pro nastavení pracovní frekvence (viz obr. 7 a 8).



Obrázek 7




Obrázek 8


6. Přejmenování zařízení

Chcete-li spravovat více zařízení, lze změnit název každého zařízení. Můžeme např. přejmenovat zařízení, které umístíte do zasedací místnosti, jako: “Meeting Room 01”.

2. metoda: stiskněte v aplikaci název zařízení “Smart.A1” (viz obrázek 9), poté vstupte do rozhraní pro úpravu názvu, po přejmenování zařízení klikněte na “OK” pro potvrzení nastavení (viz obr. 10).



Obrázek 9



Obrázek 10

VIII. Prohlídka poruch

Žádná vůně	1. Zkontrolujte, zda je baterie či napájení zařízení zapnuté. 2. Zkontrolujte, zda čerpadlo funguje a zda není tryska ucpaná. 3. Zkontrolujte, zda nedošla olejová vůně nebo zda nespádla trubička na vůni.
Slabá vůně	1. Únik olejové vůně uvnitř stroje: zkontrolujte, zda je lahvička s vůní správně utažená. 2. Únik olejové vůně: zkontrolujte, zda nejsou v otvoru pro výstup mlhy překážky.
Neobvyklý hluk	1. Zkontrolujte čerpadlo, zda nevypadlo, případně jej znovu nainstalujte. 2. Zkontrolujte, zda nejsou v otvoru pro výstup mlhy překážky. 3. Zkontrolujte čerpadlo, zda nemá nízký průtok vzduchu a nízký tlak.

IX. Záruka a poprodejní servis**1. Poprodejní servis**

- (1) Poskytujeme bezplatné technické pokyny k procesu instalace.
- (2) Poskytujeme bezplatnou online konzultaci s nejčastějšími dotazy.

2. Záruka na zařízení

- (1) Všechna zařízení mají záruku 12 měsíců (ode dne zakoupení).
- (2) Pro využití záruky předložte záruční list, fakturu, nebo jiný doklad, kterým lze prokázat objednávku od naší společnosti.
- (3) Lidská chyba či nesprávné zacházení s přístrojem způsobí, že následná závada nebude spadat do rozsahu záruky a nebude uznána.

X. Údržba přístroje

1. Zařízení pravidelně čistěte, aby správně fungovalo, navrhujeme cyklus co 2 - 3 měsíce.

2. Při čištění vypněte napájení, také nepoužívejte k přímému ovládání mokré ruce, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

XI. Dlouhodobé nepoužívání

- (1) Vypněte a přerušete napájení a poté sviňte napájecí kabel.
- (2) Vyčistěte součásti filtru.
- (3) Umístěte balení s aktivním uhlím do zařízení tak, aby zbytkové látky v zařízení nevytvářely zápach.
- (4) Vybavte stroj protiprachovým krytem a umístěte ho na stinné a větrané místo.